Installasjon av Infravarme HOT Paneler

Utpakking av infravarme Hot Panel:

Pass på at du IKKE trekker panelene ut av emballasjen, men at du åpner emballasjen og løfter panelet ut.

Leveransen består av Infravarme Hot Paneler i hver sin eske, samt én eske med strømledninger og den intelligente ISTC-kontrolleren (hvit boks ca. 8 x 8 cm)

Montering:
Infravarme Hot Paneler skal monteres i taket jevnt fordelt i rommet for å gi jevn varme i rommet.

- Avstanden fra veggene skal være 120 til 150 cm.
- En avstand fra gulvet på 250 til 280 cm er ideelt, men panelene kan også henge lavere.
- Den minste avstanden mellom taket og panelet skal være 10 cm.

Infravarme Hot Panelet veier 16 kg, og leveres med maljer 4 fastmontert i rammen. I maljene festes wire, kjetting eller annen festeinnretning. Panelet monteres hengende fra taket i 4 kjettinger eller wire som festes i de 4 maljene.
Merk: Wire, kjetting og kroker til montering i taket er ikke med i leveransen.

Montering ved himlingsplater:
Infravarmepanelet måler 59,5 x 119,5 passer dermed inn i målene der hvor det er senket tak/himlingsplater. Husk det skal være en avstand på ca 20 – 25 cm fra himlingsplatene til det faste tak – dette grunnet ventilasjon.

Montering i taket med wire / kjetting:
>>>>>>>>>>>>>>>**Monterings øyene må ikke flyttes**>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Garantien dekker ikke hvis de faste festepunkter flyttes.
Infravarmepanelet monteres fritt hengende ned fra tak i 4 stk. wire eller kjettinger, som festes i de 4 monteringsøyer. Merk: Wire, kjettinger og kroker inngår ikke i leveransen.

ISTC-kontrolleren monteres med to skruer på innerveggen ved instruktørplassen. Monteres ikke på yttervegg ettersom det gir feil temperaturstyring.

Strøm:
Infravarme Hot Panelene leveres med strømkabel som skal monteres på panelets bakside i elektronikkboksen. Vær oppmerksom på at det skal høres et **«klikk»** når støpselet skyves inn i elektronikkboksen. Overskytende ledning bør henges opp slik at den ikke blir liggende på Infravarme Hot Panelet.

Trådløs kommunikasjon:
Det skal ikke trekkes ledninger til kommunikasjon og styring.
Kommunikasjonen er trådløs og konfigureres av Infravarme den dagen det er opplæring.
Hvert panel bruker 2 000 watt/9,0 amp.
Mål: 60 x 120 cm
Vekt: 16 kilo **Se forøvrig vedlagte datablad.**

Vedlikehold:
ISTC-kontrolleren – batteriene skal byttes etter 24 måneder. 4 stk. AA-batterier.
Panelene kan tørkes av med en fuktig klut/støvklut.
Er det støv eller smuss på oversiden, anbefales det å støvsuge panelets overside.

Vi er alltid tilgjengelige for en prat og gode råd om plassering og installasjon av Infravarme Hot Paneler.

InfraVARME *Scandinavia* ApS · Skipperlodden 27 · DK-4736 Karrebæksminde
Tlf. +45 7070 7922 · kontakt@infravarme.com · www.infravarme.dk